28(29),50MHz帯2バンドグランドプレーンアンテナ

CP610



取扱説明書

このたびはダイヤモンドアンテナをお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。


●特 長

- ①1/4Aと比べ低い輻射角となるためグランドウェーブの通信距離が大きくのび、電離層反射でもDX通信に有利です。
- ②小型、軽量で組立が簡単です。
- ③自立型なので、ステーを張る必要がありません。
- ④風速35m/sec.に耐える十分な強度の設計です。
- ⑤ $30\sim62\phi$ の幅広い径のマストに取付可能です。
- ⑥給電部が支持パイプに覆われているので、 防水性などにすぐれています。

●パーツリスト

このアンテナは次の部品より構成されています。組立の前に、必ずお確かめください。 なお、補修用パーツとしてお求めの場合には 各パーツ番号にてご注文ください。

パイプNo.1 *ϕ*10 (M49001)······1 パイプNo.2 φ15 (M49002)······1 パイプNo.3 φ27 (M49003)······1 パイプNo.4 *ϕ*30 (M49004)······1 位相コイル (M49005)・・・・・・1 ホークスランプ (M49006)・・・・・・・1 給電部アッセンブリー (M49007)······1 ラジアルリング(M49008)・・・・・1 28MHzラジアルコイル(M49009)・・・・・・1 28MHzラジアルエレメント(M48010)・・・・1 締めリング (M49011)······ 50MHzラジアルエレメント(M49012)・・・2 支持パイプ (M49013)・・・・・・1 取付金具 (M49014) · · · · · · · · · 2 Vボルトセット (M49015)・・・・・2 ラジアルナット (M49016)・・・・・・・3 タッピングネジ (M49017)・・・・・・6 六角ボルト M6×8 (M49018)・・・・・・3 外歯ワッシャー M4 (M49019)······6 スプリングワッシャー M6 (M49020)・・・・3



一 (注意

《アンテナを設置するとき》

- ①雨の日や風の強い日などの悪天候での アンテナ設置は危険ですのでおやめく ださい。
- ②屋根の上などにアンテナを設置すると きは、複数の人で安全を確認してから 行ってください。
- ③アンテナを高所に設置するときはアンテナや工具、付属品などを落下させないようにしてください。あらかじめ地上で組み立ててから上げるようにしてください。

《アンテナの設置場所について》

- ①アンテナを最良の状態で使用していただくため、出来るだけ周囲に電線などの障害物のないところへアンテナを設置してください。建物に近すぎるとアンテナの性能が発揮できません。
- ②アンテナは人が容易に触れることのできない安全なところへ設置してください。
- ③アンテナは強風でも倒れないように強 固に取り付け、もしアンテナが倒れて も人や建物に危害を加えない安全な場 所に設置してください。

《電波を発射するまえに》

- ①アンテナが正常に動作しているか、SWR計などで確認したうえで電波を発射してください。通常VSWRが1.5以下であれば問題ありません。VSWRが高いときは電波の発射をただちに止め、アンテナの各部と同軸ケーブルの導通を確認してください。周囲に高い建物や障害物がある場合、また地上からの高さが低すぎる場合もVSWRが高くなることがあります。
- ※SWR計とはトランシーバーからアンテナに送り込まれた送信出力がどのくらいの効率で空間に発射するかをチェックする測定器です。当社のSWR計を同軸ケーブルの途中に挿入すれば、送信出力(進行波)と空間に発射されずムダになってしまう電力(反射波)、さらにそれらの比(VSWR)を測定することができます。

《送信中のアンテナについて》

①送信中はアンテナにさわらないでください。感電や火傷をすることがあるので、送信中は絶対に手を触れないようにしてください。特に移動運用やベランダなどでは、近くにお子さんや人がいないことを確認して送信してください。

《雷が発生したら》

①雷が発生したらアンテナやケーブルに は絶対触れないでください。外出時な ど使わないときは、機器から同軸ケー ブルをはずしておいてください。

《異常があればただちに発射を中止》

①VSWRが高いまま送信し続けると、トランシーバーなどの機器を破損する恐れがあります。

ただちに電波の発射をやめ、次の事項を確認してください。どうしても改善されない場合は、販売店または当社までご相談ください。

【症状:受信がよくない、電波の飛びが悪い】 チェック 1:建物に接近しすぎてアンテナをたてていませんか?近くに障害物があるとVSWRが悪化し、指向特性が乱れます。できるだけ建物から

チェック2:アンテナの組み立てに間違いはありませんか?組立方法を再度読み、間違っていないか点検してください。

離してください。

チェック3:同軸ケーブルに異常はありませんか?コネクター部のハンダ付け不良や断線はしていないか、テスターで点検してください。

●アンテナ設置場所について

このアンテナは取付場所により共振周波数 が変化します。そのため取付場所をよくお 確かめください。

①屋根、屋上にCP610を取り付ける場合、 テレビのアンテナや給水タンクなどに近 すぎると電気的に影響を受ける場合が あります。

CP610を最良の状態でお使いいただくには、できるだけ他のものから離してください。

②ベランダ、手すりなどにCP610を取り付ける場合アンテナがあまり建物に近すぎると電気的に影響を受ける場合があります。建物によって異なりますが2~5m位は離してください。


《ご注意》一

28MHzラジアルコイルは強く締めすぎる と破損する恐れがあります。

・金属製のステーワイヤーを張る場合は、下側の取付金具から取り、0.5m 以内の所にガイシを入れ絶縁することをおすすめ致します。

●組立方法

①ラジアルナットをラジアルのネジ部に軽く締め込みます。又、28MHzラジアルは下図の長さに、ラジアルエレメントを固定してください。




②垂直エレメント部品(パイプNo.1、No.2、 位相コイル、パイプNo.3、No.4)をつな ぎ各ジョイント部のネジ穴を合わせて、 外歯ワッシャーを入れタッピングビスで 締め付けます。


ただし、パイプNo.3、No.4の接続はホースクランプを使用して締め付けます。 パイプNo.3挿入長は、ご使用の周波数に合わせ、調整して下さい。(別途、挿入長表をご覧ください)

挿入長による周波数範囲


挿入長	28MHz帯 (28~29.7MHz)	50MHz帯 (50~53MHz)
7cm	28.0~29.7MHz (fo≒28.7MHz)	50.0~51.5MHz (fo≒50.8MHz)
17cm	28.5~29.7MHz (fo≒29.1MHz)	50.5~52.0MHz (fo≒51.5MHz)
27cm	29.0~29.7MHz (fo≒29.5MHz)	51.0~53.0MHz (fo≒52MHz)



③マストに支持パイプを付属の取付金具 を使って固定します。支持パイプの横 穴は取付金具より上にして外側に向く ように固定してください。また、マス ト上部より支持パイプ上端との間隔 は12cm位離してください。



- ④ラジアルリングを支持パイプの上端よ り差込みドライバーで仮止めします。 強く締めすぎますと、給電部アッセン ブリーが支持パイプに入らない場合が あります。
- ⑤同軸ケーブルを支持パイプの下端から 入れ、給電部アッセンブリーのコネク ターに接続します。給電部アッセンブ リー下部にあいている穴と支持パイプ の横穴を合わせ、スプリングワッシャー を入れ六角ボルトで固定します。
- 注)コネクター部に防水処理を必ず行っ てください。
- ⑥組み立てた垂直エレメント部を給電部 アッセンブリーへ差込みスプリング ワッシャーを入れ、六角ボルトで固定
- ⑦28MHz1本、50MHz2本のラジアルを ラジアルリングにネジ込みます。その後、 28MHzラジアルコイルの水抜き穴が下 向きになるように戻し、ラジアルナットで 固定します。



《ご注意》-


28MHzラジアルコイルは強く締めると 破損する恐れがあります。軽くとまった 位置から戻す方向で水抜き穴を下に向 けナットでしっかり固定します。

●調整方法

《周波数調整の際のご注意》

調整は実際に運用する状態で行なってく ださい。調整のための送信はできるだけ 短時間で、しかも小電力で行なってくだ さい。(FM/CWでの耐入力はSSB入 力の約1/3です。)

①周波数帯および電力に適合するSWR メーターを用意し、図のようにセットし



②組立時、希望周波数に合わせて、パイプ No.3の挿入長を設定していますので、確 認のためです。

設置場所等で、周波数がズレていた時に は、パイプNo.3の挿入長を変えて挿入し てください。挿入量1cm当り、28MHz 帯で約40kHz、50MHz帯で約60kHz 変化します。ただし、2波の内、1波のみを 変化させることは、アンテナの構造上出 来ません。2波共に低くするか、高くする かのどちらかになります。


●規 格

周波数 / 28~29.7MHz 50~53MHz 利得 / 3.4dBi(28MHz) 5.5dBi(50MHz) 耐入力 / 500W(SSB)/200W(FM) SWR / 1.5以下(共振周波数にて) インピーダンス / 50Ω 全長 / 6.8m(最大) 重量 / 約2.9kg 耐風速 / 35m/sec. 適合マスト径 / 30~62¢ 接栓 / M-J型 ラジアル長 / 1.8m(28MHz) 1.5m(50MHz)

形式 / 5/8λ(28MHz) 5/8λ×2段(50MHz)

- ■お買い上げいただいた製品は、厳重な 品質管理のもとに生産されております が、万一運搬中の事故などによる破損が ありましたら、取扱店にお申しつけく ださい。
- ■本アンテナの仕様及び外観は改良の ため予告なく変更することがあります のでご了承ください。

●挿入長別VSWR



2009年8月 初版発行 ©2009第一電波工業株式会社 Printed in Japan

第一電波工業株式会社 〒350-0022 埼玉県川越市小中居445-1

技術的なお問い合わせは

製品についてのお問い合わせは TEL.049-230-1220 (代) TEL.049-230-3760

FAX 049-230-1223 FAX.049-235-7307